

Van Hogendorpstraat 10
Postbus 136
7390 AC Twello
Telefoon 0571 280 090
Fax 0571 280 003
E-mail: info@repower.nl
www.repower.nl

Geef uw accu
een tweede leven

REPOWER 

Instructies voor het gebruik

Voor gebruik dient de accu opgeladen te worden.

Om de accu optimaal te laten functioneren dient deze de eerst drie/vier keer volledig opgeladen en ontladen te worden.

Tijdens de eerste laadcyclus kan het voorkomen dat de lader reeds na 10-15 minuten aangeeft dat het laden voltooid is. U dient de accu even uit de lader te halen en hem er daarna weer terug te inzetten. Het laden zal hervat worden.

Ook kan het voorkomen dat na de eerste keer laden de accu weer snel leeg is. Na drie of vier laadcycli bereikt de accu zijn optimale capaciteit.

Het opladen kan het beste geschieden bij kamertemperatuur. Tijdens het laden wordt de accu warm. Dit is normaal.

Een opgeladen accu verliest langzaam zijn lading. Laat de accu niet in het apparaat of in de lader zitten wanneer deze niet wordt gebruikt. Bewaar de accu droog en bij kamertemperatuur.

Instructies voor het gebruik

Voor gebruik dient de accu opgeladen te worden.

Om de accu optimaal te laten functioneren dient deze de eerst drie/vier keer volledig opgeladen en ontladen te worden.

Tijdens de eerste laadcyclus kan het voorkomen dat de lader reeds na 10-15 minuten aangeeft dat het laden voltooid is. U dient de accu even uit de lader te halen en hem er daarna weer terug te inzetten. Het laden zal hervat worden.

Ook kan het voorkomen dat na de eerste keer laden de accu weer snel leeg is. Na drie of vier laadcycli bereikt de accu zijn optimale capaciteit.

Het opladen kan het beste geschieden bij kamertemperatuur. Tijdens het laden wordt de accu warm. Dit is normaal.

Een opgeladen accu verliest langzaam zijn lading. Laat de accu niet in het apparaat of in de lader zitten wanneer deze niet wordt gebruikt. Bewaar de accu droog en bij kamertemperatuur.